# **IMPRESORA DE ETIQUETAS DAIMA**

# **MOD. QITE041801**



Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y guárdelo para futuras consultas.

USB

MANUAL DE USUARIO

## Contenido

Declaración de derechos de autor	3
Conformidad	3
1. Introducción	1
2 Los primeros pasos	4 1
21 Desembalaie e inspección	
221 ista de comprobación del equino	
2 3 Partes de la impresora	5
2.3.1 Vista frontal	5
2.3.2 Vista nosterior	5
3 Configuración	6
3.1 Instalación de la impresora de etiquetas	6
<b>3.2</b> Cargando etiquetas de stock	6
<b>3.3</b> Montaie de instalación desprendible (Opcional)	7
<b>3.4</b> Cargando etiqueta para modo desprendible (Opcional)	9
<b>3.5</b> Instalación de montaie de rollo de etiqueta externa (Opcional)	10
<b>3.6</b> Herramienta de diagnóstico	11
3.6.1 Inicie la herramienta de diagnóstico	11
<b>3.6.2</b> Función de impresora (sensor de calibración, configuración de Ethernet,	12
configuración RTC)	
3.7 Configuración de Ethernet por la Utilidad de diagnóstico (Opcional)	13
3.7.1 Uso de la interfaz USB a la interfaz Ethernet de configuración	13
3.7.2 Uso de la interfaz RS-232 a la interfaz Ethernet de configuración	14
3.7.3 Uso de la interfaz Ethernet para la interfaz Ethernet de configuración	15
3.8. Instalar la tarjeta de memoria	17
4. Poder Utilidades	17
4.1 Espaciado / marca negra de calibración del sensor	17
4.2 Espaciado / marca negra de calibración, auto-prueba, de modo volcado	18
4.3 La inicialización de la impresora	20
4.4 Saltar AUTO.BAS	22
5. Mantenimiento	22
5.1 Limpieza	22
6. Solución de problemas	24
LED de estado	24
Calidad de impresión	25
7. LED y botón de operación	26
7.1 LED	26
7.2 Botón de operación	26
Póliza de Garantía	28

La información en este tema cambia sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de QIAN S.A. C.V. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, para ningún fin que no sea el uso personal del comprador, sin el permiso expreso por escrito de QIAN S.A. C.V.

### Precaución

- La tarjeta principal incluye la función de reloj en tiempo real que tiene una batería de litio CR2032 instalado. Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por una del tipo incorrecto.
- 2. Elimine las baterías utilizadas según las instrucciones del fabricante.

## 1. Introducción

Gracias por adquirir la impresora de etiquetas.

Impresora térmica directa de código de barras. Aunque se trata de una impresora de sobremesa compacto, es fiable y con rendimiento de procesamiento superior.

Esta impresora proporciona la impresión térmica directa a usuario velocidad seleccionable de: 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, pulgadas por segundo. Se acepta alimentación de rollo, cortado a troquel, y las etiquetas de abanico plegado para la impresión térmica directa. Todos los formatos de códigos de barras comunes están disponibles. Fuentes y códigos de barras pueden imprimirse en 4 direcciones, 8 fuentes bitmap alfanuméricos diferentes y una capacidad de fuente True Type construir-en. Podrá disfrutar de alto rendimiento para la impresión de etiquetas con esta impresora.

### 2. Los primeros pasos

#### 2.1 Desembalaje e inspección

Esta impresora ha sido especialmente embalada para resistir daños durante el envío. Por favor, inspeccione cuidadosamente el embalaje y la impresora al recibir la impresora de código de barras. Por favor, guarde el material de embalaje en la cobertura que necesita reenviar la impresora.

#### 2.2 Lista de comprobación del equipo

- 🗀 Impresora
- 🗀 Disco de CD de BarTender UltraLite
- 🗀 Guía de inicio rápido
- Cable de puerto USB
- 🗀 Fuente de alimentación de conmutación externa universal
- Cable de alimentación
- 🗀 Eje de etiqueta
- 🗀 La fijación de pestaña x2

Si falta alguna pieza, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de su vendedor o distribuidor.

#### Opción de distribuidor

Despegarse conjunto del módulo.

Placa principal integrado con Ethernet interna

🗀 Módulo de servidor de impresión interno Ethernet

#### Opción de usuario

D Módulo PEEL

☐ Montaje exterior de la bobina, OD medios de comunicación. 214 mm (8,4") con 3" husillo etiqueta núcleo.

#### 2.3 Partes de la impresora

#### 2.3.1 Vista frontal



**Nota:** La imagen interfaz de aquí es sólo para referencia. Por favor refiérase a la especificación del producto de la disponibilidad de interfaces.

5

2

## 3 Configuración

#### 3.1 Instalación de la impresora

- 1. Coloque la impresora sobre una superficie plana y segura.
- 2. Asegúrese de que el interruptor de encendido está apagado.
- 3. Conectar la impresora al ordenador con el cable RS-232 o USB.
- **4.** Enchufe el cable de alimentación de CC en el conector de alimentación en la parte trasera de la impresora, y luego conecte el cable de alimentación de CA a una toma de tierra adecuada.

**Nota:** Cuando el código de energía enchufe en la parte posterior de la impresora por favor asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está apagada.



#### 3.2 Carga de etiquetas de stock

**1.** Insertar un husillo 1" etiqueta en un rollo de papel (Si su núcleo de papel es de 1 pulgada, retire el adaptador de núcleo 1.5 pulgada de la lengüeta de fijación).



**2.** Abra la cubierta superior de la impresora mediante la liberación de las palancas de apertura de la parte superior de la cubierta verdes situados a ambos lados de la impresora y el levantamiento de la cubierta superior.

3. Colocar un rollo de papel en el soporte del rollo de papel interna.

**4.** Alimentar el papel, con el lado de impresión hacia arriba, a través de las guías de etiquetas y colocar la etiqueta sobre la platina.

**5.** Ajuste las guías de la etiqueta en o fuera de modo que se tocan ligeramente los bordes del soporte de etiquetas.



**6.** doperder la impresora parte superior cubrir lentamente y asegúrese de que la tapa quede palancas de forma segura.



#### 3.3 Instalación de montaje desprendible (Opcional)

- 1. Abra la cubierta superior.
- 2. Aflojar los 4 tornillos en la cubierta interior inferior.



**6.** Mantenga la tapa inferior y levante las principales palancas de apertura de la tapa para separar la tapa inferior interna de la cubierta inferior.



7. Enrosque el conector rojo del arnés a través del orificio del cable en la parte frontal de la tapa inferior interna. Enchufe el conector rojo pelar fuera de mazo del módulo en las JP17 ubicación en el tablero principal. Coloque la cubierta inferior interior a la cubierta inferior. Instalar el módulo de desprendimiento a la ranura de tapa inferior interna.

Módulo de desprendimiento montaje

> Instalar un lado primero e instalar otro lado

8. Empuje suavemente panel de separación para bloquear a la tapa inferior interna.

9. Volver a montar las piezas en los procedimientos inversa después de instalar el módulo.



- 3.4 Carga de etiqueta para el modo despegable (opcional)
- 1. Abra el módulo despegable tirando de él hacia afuera.



Rodillo despegable Panel despegable

2. Pase la etiqueta, con la cara de impresión hacia arriba, a través de las guías de etiquetas y colóquela encima de la platina.

3. Pase la etiqueta a través de la abertura del revestimiento, que está debajo del rodillo.

**4.** Ajuste las guías de etiquetas sesgadas al centro con el dedo para que quepan en el borde del reverso de la etiqueta.



- 5. Empuje el panel desprendible hacia la impresora.
- 6. Cierre la cubierta superior.



#### 3.5 Instalación de montaje de rollo de etiqueta externa (Opcional)

**1.** Coloque un soporte de rollo de etiquetas externo en la parte inferior de la impresora.

2. Instale un rollo de etiqueta en el soporte del rollo de etiquetas externo.



Etiqueta

Montaje de rollo de etiqueta externa

**3.** Pase la etiqueta a la abertura de alimentación de etiquetas externa a través de la guía de etiquetas posterior.



**4.** Abra la tapa superior de la impresora tirando de las palancas de apertura de la cubierta superior.

**5.** Pase la etiqueta, imprimiendo boca arriba, a través de la guía de la etiqueta y colóquela encima del platina.

**6.** Ajuste las guías de etiquetas con el dedo para que quepan en el borde del reverso de la etiqueta.

7. Cierre la tapa superior de la impresora.

#### 3.6 Herramienta de diagnóstico

La utilidad de diagnóstico es una caja de herramientas que permite a los usuarios explorar la configuración y el estado de la impresora; cambiar la configuración de la impresora; descargar gráficos, fuentes y firmware; crear fuentes de mapa de bits de la impresora; y para enviar comandos adicionales a la impresora. Con esta práctica herramienta, puede explorar el estado y la configuración de la impresora y solucionar los problemas de la impresora.

#### 3.6.1 Inicie la herramienta de diagnóstico

1. Haga doble clic en el icono de la herramienta de diagnóstico para Diagnostic Tool.exe iniciar el software.

**2.** Hay cuatro funciones (Configuración de impresora, Administrador de archivos, Administrador de fuentes de mapa de bits, Herramienta de comandos) incluidas en la utilidad de diagnóstico.



## 3.6.2 Función de impresora (sensor de calibración, configuración de Ethernet, configuración RTC......)

1. Seleccione la interfaz de PC conectada con la impresora de código de barras.

2. Haga clic en el botón "Función" para configurar.

**3.** Las funciones detalladas en el Grupo de funciones de la impresora se enumeran a continuación.

Printer Function	Función	Descripción		
Calibrate Sensor	Calibrar el sensor	Calibre el sensor especificado en la impresora. Campo del sensor de medios del grupo de instalación		
Ethernet Setup				
RTC Setup	Configuración de Ethernet	Configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de e lace para la Ethernet a bordo (consulte la próxima sección		
Factory Default	Tiempo de RTC	Sincronizar impresora Real Time Clock con PC		
Reset Printer	Predeterminado de fábrica	Inicialice la impresora y restaure la configuración para predeterminado de fábrica.		
Print TestPage	Restablecer impresora	Reinicie la impresora.		
Configuration Page	Imprimir página de prueba	Imprimir una página de prueba		
Dump Text	Página de configuración	Imprimir la configuración de la impresora		
Ignore AUTO.BAS	Volcar texto	Para activar el modo de volcado de la impresora.		
Password Setup	Ignorar AUTO.BAS	Ignore el programa AUTO.BAS descargado		
Exit Line Setup	Configuración de contraseña	Establezca la contraseña de la impresora cuando se use.		

## 3.7 Configuración de Ethernet mediante la utilidad de diagnóstico (opcional)

La Utilidad de diagnóstico se incluye en el directorio CD disco \ Utilidades. Los usuarios pueden usar Herramienta de diagnóstico para configurar Ethernet mediante interfaces RS-232, USB y Ethernet. Los siguientes contenidos instruirán a los usuarios sobre cómo configurar Ethernet con estas tres interfaces.

#### 3.7.1 Uso de la interfaz USB para configurar la interfaz Ethernet

1. Conecte el cable USB entre la computadora y la impresora.

2. Encienda la impresora.

3. Inicie la utilidad de diagnóstico haciendo doble clic en el ícono.

**4.** La configuración de interfaz predeterminada de la utilidad de diagnóstico es la interfaz USB. Si la interfaz USB está conectada con la impresora, no es necesario cambiar ninguna otra configuración en el campo de la interfaz.

	Interface
	ETHERNET V
	USB
	COM
-	LPT
	ETHERNET
	BT
2	WIFI

**5.** Click on the "Ethernet Setup" button from "Printer Function" group in Printer Configuration tab to setup the IP address, subnet mask and gateway for the on board Ethernet.

nter Function	Et Et	hernet Stup			
Calibrate Sensor	DUCE				
Ethernet Setup	• DHCF				
RTC Setup	O Static IP				
Factory Default	IP	192.168.1.100			
Reset Printer	Subnet Mask	255.255.255.0 0.0.0.0			
Print TestPage	Gateway				
Configuration Page	Printer Name	XP-FF0351			
Dump Text	MACAdama	00 10 00 00 02 51			
Ignore AUTO.BAS	MAC AUGI688	00-10-02-11-05-			
Password Setup	Set Printer Name	Set IP	Cancel		
Exit Line Setup					

#### 3.7.2 Uso de la interfaz RS-232 para configurar la interfaz Ethernet

1. Conecte la computadora y la impresora con un cable RS-232.

2. Encienda la impresora.

3. Inicie la utilidad de diagnóstico haciendo doble clic en el 🛱 Diagnostic Tool.exe icono.

**4.** Seleccione "COM" como interfaz y luego haga clic en el botón "Configuración" para configurar la velocidad en baudios del puerto en serie, la verificación de paridad, los bits de datos, el bit de parada y los parámetros de control de flujo.

Interface	RS232 Setup			
	COM Port	COM1	v	
LPT ETHERNET	Baud Rate	9600	~	
	DataBits	8		
	Parity	None		
	Stop Bit	1	~	
	Hardware Handshaking	None	~	
	Software Handshaking	None	×	
	Set Te	st	Cancel	

**5.** Haga clic en el botón "Configuración Ethernet" en función de impresora de la impresora pestaña de configuración para configurar la dirección IP, máscara de subred y la puerta de entrada por el a la tarjeta Ethernet.

nter Function	💾 Et	hernet Stup	
Calibrate Sensor	0		
Ethernet Setup	• DHCP		
RTC Setup	O Static IP		
Factory Default	IP	192.168.1.100	
Reset Printer	Subnet Mask	255.255.255.0	
Print TestPage	Gateway	0.0.0.0	
Configuration Page	Printer Name	XP-FF0351	
Dump Text	MAC addmin	00 10 00 00 00 51	
Ignore AUTO.BAS	MUC MULLESS	00-15-02-FF-03-51	
Password Setup	Set Printer Name	Set IP	Cancel
Exit Line Setup			

#### 3.7.3 Usando la interfaz Ethernet para la interfaz Ethernet de configuración

1. Conectar el ordenador y la impresora a la red LAN.

2. Encienda la alimentación de la impresora.

3. Iniciar la Utilidad de diagnóstico por hacer doble clic sobre el 🖥 Diagnostic Toolexe icono.

**4.** Seleccione "Ethernet" como la interfaz a continuación, haga clic en el botón "Configuración" para configurar la dirección IP, máscara de subred y la puerta de entrada para la red Ethernet a bordo.

Interface				TCP/IP S	etup	- 🗆 ×
ETHERNET	Printer Name	MAC	IP Address	Model Name	Status	IP Setting IP Address/Printer Name Port 9100
	Discover		Charge IP	Factory Default	Web Setep	Exit

**5.** Haga clic en el botón "Descubrir dispositivos" para explorar las impresoras que existen en la red.

6. Seleccione la impresora en el lado izquierdo de impresoras enumeradas, la dirección IP correspondiente se mostrará en el lado derecho campo "dirección IP / Nombre de la impresora".

**7.** Haga clic en "Cambiar dirección IP" para configurar la dirección IP obtenida por DHCP o estática.

Et	Ethernet Stup			
DHCP				
🔾 Static IP				
IP	192.168.1.100			
Subnet Mask	255.255.255.0			
Gateway	0.0.0.0			
Printer Name	XP-FF0351			
MAC Address	00-1B-82-FF-03-51			
Set Printer Name	Set IP	Cancel		

La dirección IP por defecto se obtiene mediante DHCP. Para cambiar la configuración de dirección IP estática, haga clic en el botón de radio "IP estática" a continuación, introduzca la dirección IP, máscara de subred y la puerta de enlace. Haga clic en "Set IP" surta efecto la configuración.

Los usuarios también pueden cambiar el "Nombre de impresora" por otro nombre del modelo en estas casillas a continuación, haga clic en "Set Nombre de la impresora" para tener efecto este cambio.

## Nota: Después de hacer clic en el botón "Set IP" "Establecer Nombre de la impresora" o, la impresora se restablecerá surta efecto la configuración.

**8.** Haga clic en el botón "Salir" para salir de la configuración de la interfaz Ethernet y volver a la pantalla principal de la herramienta de diagnóstico.

#### Botón por defecto de fábrica

Esta función se restablecerá los, máscara de subred, puerta de enlace IP parámetros obtenidos por DHCP y restablecer el nombre de la impresora.

#### Botón de configuración Web

A excepción de utilizar la Utilidad de diagnóstico de configurar la impresora, también se puede explorar y configurar los ajustes de la impresora y el estado

o actualizar el firmware con el navegador web Internet Explorer o Firefox. Esta característica proporciona una interfaz de configuración fácil de usar y la capacidad para administrar la impresora remota a través de una red.

#### 3.8. Instalar la tarjeta de memoria

- 1. Al revés de la impresora.
- 2. Retire 1 tornillo y abra la tapa de la tarjeta de memoria.



Tarjeta de memoria

### 4. Utilidades de Configuración

Hay seis utilidades de encendido para configurar y hardware de la impresora de prueba. Estas utilidades se activan pulsando el botón FEED y activando la alimentación de la impresora de forma simultánea.

Las utilidades se enumeran a continuación:

- 1. Espaciado / calibración del sensor de marca Negro
- 2. Espaciado / calibración del sensor de marca de negro, auto-test y el modo de volcado
- 3. Inicialización de la impresora
- 4. Espaciado AUTO.BAS

#### 4.1 Gap / marca negra para calibración del sensor

La sensibilidad del sensor / marca negra de la brecha debe ser calibrado en las siguientes condiciones:

- 1. Una marca nueva impresora
- 2. Cambio de etiquetas.
- 3. Inicialización de la impresora.

Por favor, siga los siguientes pasos para calibrar el sensor de espacios / negro:

1. Apague el interruptor de alimentación.

2. Mantener en el botón a continuación, encienda el interruptor de alimentación.

**3.** Suelte el botón cuando el LED se vuelve **rojo** y parpadea. (Cualquier luz roja durante los 5 parpadeos).

🗀 Se calibrará el / la sensibilidad del sensor de marca negro brecha.

El color del LED cambiará de la siguiente orden:

Azul  $\rightarrow$  **rojo (5 parpadeos)**  $\rightarrow$  púrpura (5 parpadeos)  $\rightarrow$  azul (5 parpadeos)  $\rightarrow$  sólido de color azul Se calibra el sensor y mide la longitud de la etiqueta.

#### Nota:

Ē

Por favor, seleccione hueco o sensor de marcas negro por GAP o comando BLINE antes de calibrar el sensor. Para obtener más información acerca de GAP y el comando BLINE, por favor consulte el manual de programación.

## 4.2 Espaciado / marca negra de calibración, auto-prueba, de modo volcado

Mientras que calibrar el sensor de marcas de espacios / negro, impresora medirá la longitud de la etiqueta, imprimir la configuración interna (auto-test) y luego entrar en el modo de volcado.

Por favor, siga los pasos indicados a continuación.

1. Apague el interruptor de alimentación.

2. Mantener pulsado el botón a continuación, encienda el interruptor de alimentación.

**3.** Suelte el botón cuando el LED se vuelve **púrpura** y parpadeando. (Cualquier color **púrpura** harán durante los 5 parpadeos).

El color del LED cambiará como orden siguiente.

Azul  $\rightarrow$  rojo (5 parpadeos)  $\rightarrow$  **púrpura (5 parpadeos)**  $\rightarrow$  azul (5 parpadeos)  $\rightarrow$  azul sólido Se calibra el sensor y mide la longitud de la etiqueta y impresiones internas.

Configuración y luego entrar en el modo de volcado.

#### Nota:

Por favor, seleccione hueco o sensor de marcas negro por la herramienta de diagnóstico o espaciado o comando BLINE antes de calibrar el sensor.

Para obtener más información acerca de espaciado y el comando BLINE, por favor consulte el manual de programación.

#### Autotest

La impresora imprimirá la configuración de la impresora después de espaciado / calibración del sensor de punto negro. impresión de la auto-prueba se puede utilizar para comprobar si hay algún daño punto en el elemento calefactor, configuraciones de la impresora y el espacio de memoria disponible.

Impresión de autoprueba	
DOTITER INFO.	Patrón de verificación del cabezal de impresión
PRIMI	Nombre del modelo y versión F / W
48-2054A Version: 1.014 EZ	Kilometraje impreso (metro)
SERIAL NO.: MILAGE(m): 2 CHECKSUM: 06BA2D0A	Suma de comprobación del firmware
SERIAL PORT: 9600,N,8,1 CODE PAGE: 1254 COUNTRY CODE: 001	Configuración del puerto serie
DENSITY: 8.0	Página de código
SIZE: 4.00 , 2.50 GAP: 0.00 , 0.00 TRANSPARENCE: 8	Código de país
**************************************	Velocidad de impresión (pulgadas / seg)
DRAM FILE: 0 FILE(S)	Imprimir oscuridad
	Tamaño de la etiqueta (pulgadas)
PHYSICAL DRAM: 8192 KBYTES AVAILABLE DRAM: 256 KBYTES FREE	Distancia de separación (pulgadas)
PHYSICAL FLASH: 4096 KBYTES AVAILABLE FLASH: 2560 KBYTES FREE	Sensibilidad del sensor Gap / marca negra
NOW IN DUMP MODE	Números de archivos de descarga
	Espacio de memoria total y disponible

#### Nota:

1. La memoria flash física para la versión compatible con RoHS es de 4MB Flash y 8MB SDRAM (modelo 4BARCODE 4B-2044A / 4B-2054A / 4B-3034A / 4B-3044A).

 El sistema ocupa 4096 KB en la memoria flash, por lo que el espacio total en la memoria flash para la descarga del usuario es de 2560 KB.
 El sistema ocupa 8192 KB en DRAM, por lo que el espacio de memoria DRAM total para la descarga del usuario es 256.

#### Modo de descarga

La impresora ingresará al modo de volcado después de imprimir la configuración de la impresora. En el modo de volcado, todos los caracteres se imprimirán en 2 columnas de la siguiente manera. Los caracteres del lado izquierdo se reciben de su sistema y los datos del lado derecho son el valor hexadecimal correspondiente de los caracteres. Permite a los usuarios o

Ø BACKFEE	30	ØD	0A	42	41	43	4B	46	45	45
D 1000 FE	44	20	31	30	30	30	ØD	ØA	46	45
ED 1000 B	45	44	20	31	30	30	30	ØD	ØA	42
ACKFEED 10	41	43	<b>4B</b>	46	45	45	44	20	31	30
00 FEED 1	30	30	ØD	ØA	46	45	45	44	20	31
000 BACKF	30	30	30	ØD	0A	42	41	43	4B	46
EED 1000	45	45	44	20	31	30	30	30	ØD	ØA
FEED 1000	46	45	45	44	20	31	30	30	30	ØD
BACKFEED	ØA	42	41	43	4B	46	45	45	44	20
1000 FEED	31	30	30	30	0D	ØA	46	45	45	44
1000 BAC	20	31	30	30	30	ØD	ØA	42	41	43
<b>KFEED 1000</b>	4B	46	45	45	44	20	31	30	30	30
<b>FEED 100</b>	ØD	ØA	46	45	45	44	20	31	30	30
Ø BACKFEE	30	ØD	ØA	42	41	43	4B	46	45	45
D 1000 FE	44	20	31	30	30	30	ØD	0A	46	45
ED 1000 B	45	44	20	31	30	30	30	ØD	0A	42
ACKFEED 10	41	43	4B	46	45	45	44	20	31	30
00 FEED 1	30	30	ØD	0A	46	45	45	44	20	31
000 BACKF	30	30	30	ØD	0A	42	41	43	4B	46
EED 1000	45	45	44	20	31	30	30	30	ØD	ØA
FEED 1000	46	45	45	44	20	31	30	30	30	ØD
BACKFEED	ØA	42	41	43	4B	46	45	45	44	20
1000 FEED	31	30	30	30	ØD	ØA	46	45	45	44
1000 BAC	20	31	30	30	30	ØD	ØA	42	41	43
<b>KFEED 1000</b>	4B	46	45	45	44	20	31	30	30	30
<b>FEED 100</b>	ØD	ØA	46	45	45	44	20	31	30	30
Ø BACKFEE	30	ØD	ØA	42	41	43	4B	46	45	45
D 1000 FE	44	20	31	30	30	30	ØD	0A	46	45
ED 1000 B	45	44	20	31	30	30	30	0D	ØA	42
ACKFEED 10	41	43	<b>4</b> B	46	45	45	44	20	31	30
00 FEED 1	30	30	ØD	0A	46	45	45	44	20	31
000 BACKF	30	30	30	ØD	0A	42	41	43	4B	46

#### Impresión en modo descarga

ingenieros verificar y depurar el programa.

Nota:

Apague y encienda el interruptor de encendido para restablecer la impresora para una impresión normal.

#### 4.3 La inicialización de la impresora

Inicialización de la impresora se utiliza para borrar DRAM y restaurar los parámetros predeterminados. La única excepción es la sensibilidad de la cinta, que se nota sea restablecido a sus valores.

Inicialización de la impresora se activa mediante los siguientes procedimientos.

1. Apague el interruptor de alimentación.

2. Mantener pulsado el botón a continuación, encienda el interruptor de alimentación.

**3.** Suelte el botón cuando el LED se vuelve azul después de 5 destellos azules. (Dualquier color azul va a hacer durante los 5 parpadeos).

El color del LED cambiará de la siguiente:

Azul  $\rightarrow$  rojo (5 parpadeos)  $\rightarrow$  púrpura (5 parpadeos)  $\rightarrow$  azul (5 parpadeos)  $\rightarrow$  azul solido

Configuración de la impresora será restaurar los valores predeterminados de

Parámetro	Configuración predeterminada
Velocidad	127 mm / seg (5 ips) 127 mm / seg (5 ips)
Densidad	8
Ancho de etiqueta	4" (101,6 mm)
Etiqueta altura	7,08" (180 mm)
Tipo de soporte del sensor	Sensor de espacios
Ajuste de la abertura	0,157" (4,0 mm)
Dirección de impresión	0
Punto de referencia	0,0 (esquina superior izquierda)
Compensar	0
Modo de lágrima	En
Modo despeque	Apagado
El modelo de cuchilla	Apagado
Configuración del puerto serie	9600 bps, ninguno de paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Página de código	850
Código del país	001
Memoria flash clara	No
Dirección IP	DHCP

la siguiente manera después de la inicialización.

Nota:

Siempre hacer la calibración del sensor de espacios / marcas negro después de la inicialización de la impresora.

#### 4.4 Saltar AUTO.BAS

TSPL2 lenguaje de programación permite al usuario descargar un archivo de ejecución automática en la memoria flash. Impresora ejecutará el programa AUTO.BAS inmediatamente al encender la alimentación de la impresora. El programa AUTO.BAS se puede interrumpir sin ejecutar el programa mediante la utilidad de encendido.

Por favor, siga los pasos indicados a continuación.

1. Apague la impresora.

2. Pulse el botón de alimentación y luego activar la alimentación.

**3.** Suelte el botón de alimentación cuando el LED se vuelve de color azul.

El color del LED cambiará de la siguiente:

Azul  $\rightarrow\,$  rojo (5 parpadeos)  $\rightarrow\,$  púrpura (5 parpadeos)  $\rightarrow\,$  azul (5 parpadeos)  $\rightarrow\,$  azul solido

4. Impresora será interrumpida para ejecutar el programa AUTO.BAS.

### 5. Mantenimiento

#### 5.1 Limpieza

Esta sesión presenta las herramientas limpias y métodos para mantener su impresora.

Por favor, use uno de los siguientes materiales para limpiar la impresora.

- Hisopo de algodón (lápiz limpiador de cabezales)
- Paño sin pelusa
- Vacío / cepillo soplador
- Alcohol médico

🗀 El proceso de limpieza se describe como siguiente

Pieza de impresora	Método	Intervalo
Cabeza de impresión	<ol> <li>Apague siempre la impresora antes de limpiar el cabezal de impresión.</li> <li>Permita que el cabezal de impresión se enfríe para un mínimo de un minuto.</li> <li>Use un hisopo de algodón (Cabeza pluma limpiadora) y alcohol médico para limpiar la superficie del cabezal de impresión.</li> </ol>	Limpiar el cabezal de impre- sión cuando el cambio de un nuevo rollo de etiquetas
	Pluma limpiadora de cabeza	
Rodillo de sujeción	<ol> <li>Desconecte la alimen- tación.</li> <li>Girar el rodillo de platina y limpie a fondo con médi- cos alcohol y un bastonci- llo de algodón, o paño sin pelusa.</li> </ol>	Limpiar el rodillo de plati- na cuando el cambio de un nuevo rollo de etiquetas.
Barra de corte	Use el paño sin pelusa con alcohol médico para limpiarlo.	Según sea necesario
Sensor	El aire comprimido o va- cío	Mensual
Exterior	Limpie con trapo hume- dedo con agua	Según sea necesario
Interior	Cepillo o aspiradora	Según sea necesario

#### Nota:

No toque la cabeza impresora con la mano. Si la toca descuidado, por favor utilice etanol para limpiarlo.

□ Por favor, use alcohol medicinal. No utilice alcohol industrial, alcohol industrial puede dañar el cabezal de impresión.

□ Regularmente limpiar el cabezal de impresión y los sensores de suministro una vez que cambian una nueva cinta para mantener el rendimiento de la impresora y prolongar la vida útil de la impresora.

## 6. Solución de problemas

La siguiente guía enumera los problemas más comunes que pueden encontrarse al usar esta impresora de código de barras. Si la impresora sigue sin funcionar después de que todas las soluciones sugeridas se han invocado, por favor póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de su distribuidor comprado o distribuidor para obtener ayuda.

#### Estado de LED

En esta sección se enumeran los problemas comunes que de acuerdo con el estado de los LED y otros problemas que pueden surgir al utilizar la impresora. Además, proporciona soluciones.

LED/ Estado	Estado de Impresora	Causa posible	Procedimiento de recuperación		
Apagado	Ninguna Respuesta	Ninguna energía	<ul> <li>* Enciende el botón de encendido.</li> <li>* Comprobar si el LED verde se enciende la fuente de alimentación.</li> <li>Si no está iluminado en, fuente de alimentación está roto.</li> <li>* Compruebe las conexiones de alimentación de la cable de alimentación a la fuente de alimentación y de la fuente de alimentación a la toma de alimenta- ción de la impresora si están conectados de forma segura.</li> </ul>		
Azul sólido	Encendido	La impresora está lista usar	* No se requiere acción.		
Parpa- deo azul	Pausa	La impresora está en pausa	* Pulse el botón de alimentación para reanudar l impresión.		
Rojo con parpa- deo	Error	La etiqueta esta fuera de lugar o la con- figuración de la impresora es incorrecta	<ol> <li>Fuera de etiqueta</li> <li>* Carga de un rollo de etiqueta y siga las instruccio- nes en la carga de los medios de comunicación y pulse el FEED botón para reanudar la impresión.</li> <li>Ajuste de la impresora no es correcta</li> <li>* Inicializa la impresora por las instrucciones en "Power en la utilidad"o'Herramienta de diagnóstico'.</li> </ol>		

Nota:

Estado de la impresora puede demostrarse fácilmente en la herramienta de diagnóstico. Para obtener más información acerca de la herramienta de diagnóstico, por favor refiérase a la instrucción en el disco CD con el software.

$\mathbf{c}_{\mathbf{c}}$	lie	-	~	de	in	-	-	-	а.	ć.	-
Lid	нс		CI.	ue		D	ге		L	O	11
			-			-		-	-	-	

Problema Posible Causa		Procedimiento de recuperación			
	Compruebe si el cable de interfaz está bien conectado al conector de interfaz.	Vuelva a conectar el cable a la interfaz.			
	La configuración del pin del cable del puerto serie no está conectada de pin a pin.	Reemplace el cable con el pin a pin conectado.			
No Imprime	La configuración del puerto serie no es coherente entre el host y la impresora.	Restablezca la configuración del puerto serie.			
	El puerto especificado en el controlador de Windows no es correcto.	Seleccione el puerto de impresora correcto en el controlador.			
	La dirección IP, máscara de subred o puerta de enlace no está configurada correctamente.	Configura correctamente el puerto IP, la máscara de subred o la puerta de enlace.			
No Imprime en la etiqueta	Etiqueta no cargada correctamente.	Cargue la etiqueta de forma correcta.			
Contínua alimentación de etiqeutas	La configuración de la impresora está errónea	Re configure las opciones de la impresora.			
	La sensibilidad del sensor espaciado / marca negra no esta definido correctamente (no es suficiente la sensibilidad del sensor)	Calibre el sensor de espaciado / marca negra.			
Atasco de papel	Asegurar que el tamaño de la etiqueta es el apropiado.	Asegúrese de que el tamaño de la etiqueta esté configurado correctamente.			
	Las etiquetas pueden estar atrapadas dentro del mecanismo de la impresora cerca del área del sensor	Retire la etiqueta atascada.			
	La tapa superior no está cerrada correctamente.	Cierre completamente la cubierta superior y asegúrese de que las palancas laterales derecha e izquierda estén cerradas correctamente.			
	Verifique si el suministro está cargado correctamente.	Recargar el suministro.			
Pobre	Los medios son incompatibles.	Cambiar la combinación de etiquetas.			
Calidad de Impresión	Verifique si el polvo o pegamento esta acumulado en la cabeza de impresión.	Limpie la cabeza de impresión.			
	Compruebe si la densidad de impresión está configurada correctamente.	Ajuste la densidad de impresión y velocidad de impresión.			
	Verifique el patrón de prueba del cabezal de impresión si el elemento principal está dañado.	Ejecute la autocomprobación de la impresora y compruebe el patrón de prueba del cabezal de impresión si falta un punto en el patrón.			

Esta impresora tiene un botón y un indicador LED de tres colores. Al indicar el LED con diferente color y presionando el botón, la impresora puede alimentar etiquetas, pausar el trabajo de impresión, seleccionar y calibrar el sensor de medios, imprimir el informe de autodiagnóstico de la impresora, reiniciar la impresora a los valores predeterminados (inicialización). Consulte la operación de botón a continuación para diferentes funciones.

#### 7.1 LED

Color del LED	Descripción
Azul/Sólido	Esto ilumina que la energía está encendida y que el dispositivo está listo para usar.
Azul/ Flacheo	Esto ilumina que el sistema está descargando datos de la PC a la memoria y la impresora está en pausa.
Púrpura	Esto ilumina que el sistema está borrando datos de la impresora.
Rojo / Sólido	Esto ilumina la cabeza de la impresora abierta.
Rojo / Flacheo	Esto ilumina un error de impresión, como abrir la cabeza, papel vacío, atasco de papel o error de memoria, etc.

#### 7.2 Botón de operación

Alimentar	<ul> <li>Presione el botón cuando el LED esté azul.</li> <li>Alimenta la etiqueta al comienzo de la siguiente etiqueta.</li> </ul>
Pausa	<ul> <li>Presione el botón de alimentación durante la impresión.</li> <li>El trabajo de impresión está suspendido.</li> </ul>

Espaciado/ Punto negro Calibración del sensor	<ol> <li>Apague el interruptor de encendido.</li> <li>Mantenga presionado el botón y luego encienda el interruptor de encendido.</li> <li>Suelte el botón cuando el LED se vuelva rojo después de 5 parpadeos verdes / ámbar. (Cualquier rojo / ámbar hará durante los 5 parpadea).</li> <li>El color del LED cambiará según el siguiente orden. El color del LED cambiará en el siguiente orden: Azul → rojo (5 parpadeos) → púrpura (5 parpadeos) → azul (parpadea) → azul sólido</li> </ol>
Espaciado/ Punto negro Calibración del sensor, medición de la longitud de la etiqueta, autoprueba e ingrese al modo de volcado	<ol> <li>Apague el interruptor de encendido.</li> <li>Mantenga presionado el botón y luego encienda el interruptor de encendido.</li> <li>Suelte el botón cuando el LED se vuelva morado y parpadee. (Cualquier ámbar hará durante los 5 parpadeos).         <ul> <li>El color del LED cambiará según el siguiente orden.</li> <li>El color del LED cambiará en el siguiente orden:</li> <li>Azul → rojo (5 parpadeos) → púrpura (5 parpadeos) → azul (parpadea) → azul sólido</li> <li>Calibra el sensor y mide la longitud de la etiqueta e imprime la configuración interna luego ingrese al modo de volcado.</li> </ul> </li> <li>Nota:         <ul> <li>Seleccione brecha o sensor de marca negra por GAP o BLINE comando antes de calibrar el sensor.</li> <li>Para obtener más información sobre el comando GAP y BLINE, por favor consulte el manual de programación TSPL2.</li> </ul> </li> </ol>
Inicialización de impresora	<ol> <li>Apague el interruptor de encendido.</li> <li>Mantenga presionado el botón y luego encienda el interruptor de encendido.</li> <li>Suelte el botón cuando el LED se ponga azul y parpadee. (Cualquier rojo funcionará durante los 5 parpadeos).</li> <li>Calibrará la sensibilidad del sensor gap / black mark.</li> <li>El color del LED cambiará en el siguiente orden: Azul → rojo (5 parpadeos) → Púrpura (5 parpadeos) → Azul (parpadea) → Azul sólido</li> <li>Calibra el sensor y mide la longitud de la etiqueta.</li> </ol>
Skip AUTO.BAS	<ol> <li>Desactive la alimentación de la impresora.</li> <li>Presione el botón FEED y luego encienda la unidad.</li> <li>Suelte el botón FEED cuando el LED se vuelva azul fijo. • El color del LED cambiará de la siguiente manera:: Ámbar → rojo (5 parpadeos) → púrpura (5 parpadeos) → azul (5 parpadeos) → bule sólido</li> <li>La impresora se interrumpirá para ejecutar el programa AUTO.BAS.</li> </ol>

**Qian.mx**, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

**Qian.mx** garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian.mx**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.

**2.** Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran:

Modelo:	
Marca: Qian.mx	
Número de Serie:	
Número de Factura:	
Fecha de Entrega:	Sello del Distribuidor

**3.** En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del producto.

**4. Qian.mx** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.

**5.** En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.

**6.** El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian.mx** o en sus Centros de Servicio Autorizados.

7. Qian.mx cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del

producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

#### Exclusiones:

#### Qian.mx no hará valida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian.mx**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

> Oficinas Centrales: Qian S.A. de C. V. Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404



# www.qian.mx